





Schurter



ELECTRONIC COMPONE


CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S

מספר חלק:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
גיליונות נתונים:	 CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S.pdf
מצב RoHS:	 RoHS נטול עופרת / תואם
תנאי מלאי:	5230 pcs stock
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

בקשה לציטוט

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S מפרטים של

מספר חלק	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם / נטול עופרת / תואם
כמות זמינה	5230 pcs
טופס מידע	 CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S.pdf
מתח נקוב - DC	60V
מתח נקוב - AC	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה	Off-Mom
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 19.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
רמת רגישות לחות (MSL)	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) נומינלי	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Blue/Cyan
מאפיינים	Ceramic Actuator, Finger Guide, 5 Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מפעיל - צבע (ACTUATOR)	Clear (White Filter/Diffuser)
מעגל חשמלי	SPST-NO
סוג המפעיל (ACTUATOR)	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	מפיץ CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S הספק
מחיר CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	תמונות CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	תמונה CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S
גיליונות נתונים	הורד CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S גיליון נתונים	של CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S גיליון נתונים
מניות CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	קנה CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	קנה Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	ספקים Schurter	מפיץ Schurter
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1032-S	

מוצרים קשורים

 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1029-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5595 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1028-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5496 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1027-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4510 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1037-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4758 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1035-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4878 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1034-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6128 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1038-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3444 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1030-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3156 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1026-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2810 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1036-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3232 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>
 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1031-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5954 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>	 <p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0BCVAR-W1033-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4030 במלאי: pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 2px 5px;">RFQ</p>