



Schurter



CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S

מספר חלק:	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
גיליונות נתונים:	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S.pdf
מצב RoHS:	RoHS נטול עופרת / תואם
תנאי מלאי:	3751 pcs stock
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

בקשה לציטוט

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.













CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S מפרטים של

מספר חלק	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	RoHS נטול עופרת / תואם
כמות זמינה	3751 pcs
טופס מידע	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S.pdf
מתח נקוב - DC	60V
מתח נקוב - AC	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-On
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 16.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
רמת רגישות לחות (MSL)	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) נומינלי	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Cyan/White
מאפיינים	Ceramic Actuator, Finger Guide, Alarm Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מפעיל - צבע (ACTUATOR)	Clear (White Filter/Diffuser)
מעגל חשמלי	SPST
סוג המפעיל (ACTUATOR)	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	מפיץ CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S הספק
מחיר CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S תמונות	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S תמונה
גיליונות נתונים	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S הורד גיליון נתונים	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S גיליון נתונים של
CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S מניות	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S קנה	Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S קנה
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	Schurter ספקים	Schurter מפיץ
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1076-S	

מוצרים קשורים

 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1073-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5905 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1075-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5865 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1071-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6539 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1002-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6101 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1004-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5585 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1001-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5930 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1074-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4482 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W0000-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3285 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1077-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5205 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1070-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3761 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1072-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3616 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0CYVAR-W1003-S</p> <p>היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 2966 במלאי: pcs</p> <div style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RFQ</div>