



CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S

מספר חלק:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
גיליונות נתונים:	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S.pdf
מצב RoHS:	RoHS נטול עופרת / תואם
תנאי מלאי:	5480 pcs stock
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[בקשה לציטוט](#)

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S מפרטים של

מספר חלק	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם / נטול עופרת / תואם
כמות זמינה	5480 pcs
טופס מידע	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S.pdf
מתח נקוב - DC	60V
מתח נקוב - AC	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-Mom
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 19.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
רמת רגישות לחות (MSL)	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
(מתח תאורה) נומינלי	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Cyan/White
מאפיינים	Ceramic Actuator, Finger Guide, G Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST-NO Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מפעיל (ACTUATOR) / צבע - מפעיל	Clear (White Filter/Diffuser)
מעגל חשמלי	SPST-NO
סוג המפעיל (ACTUATOR)	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	מפיץ CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S הספק
מחיר CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	תמונות CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	תמונה CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S
גיליונות נתונים	הורד CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S גיליון נתונים	CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S גיליון נתונים של
מניות CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	קנה CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S קנה
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	ספקים Schurter	מפיץ Schurter
Schurter CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	Schurter Inc. CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1007-S	

מוצרים קשורים

<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1010-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2700 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1004-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 2820 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1001-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4072 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1009-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6699 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1006-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4521 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1013-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 6841 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1012-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5114 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1002-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5278 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1008-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 4684 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1005-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 3337 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1013-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5712 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS19-NO00A10-SNCCWTWF-AI0CWVAR-W1011-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSH SPST-NO 100MA 42V 5952 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>