



CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S

מספר חלק:	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S
יצרן / מותג:	Schurter
תיאור מוצר:	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
גיליונות נתונים:	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S.pdf
מצב RoHS:	RoHS נטול עופרת / תואם
תנאי מלאי:	6654 pcs stock
נשלח מ:	הונג קונג
דרך המשלוח:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[בקשה לציטוט](#)

התמונה עשויה להיות ייצוג. ראה מפרטים עבור פרטי המוצר.

CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S מפרטים של

מספר חלק	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S
יצרן	Schurter
תאור	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	תואם / תואם
כמות זמינה	6654 pcs
טופס מידע	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S.pdf
מתח נקוב - DC	60V
מתח נקוב - AC	42V
סוג	Capacitive, Illuminated
סגנון סיום	Wire Leads
פונקציה SWITCH	Off-On
סדרה	CPS
מידות חיתוך לוח	Circular - 16.10mm Dia
אריזה	Bulk
טמפרטורת פעולה	-40°C ~ 60°C
סוג השמה	Panel Mount, Front
רמת רגישות לחות (MSL)	1 (Unlimited)
חיים מכניים	-
ROHS מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
מתח תאורה (נומינלי)	5 ~ 28 VDC
סוג הארה, צבע	LED, Blue/White
מאפיינים	Ceramic Actuator, Finger Guide, L Symbol
חיי חשמל	-
תיאור מפורט	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
דירוג נוכחי	100mA (AC/DC)
מפעיל - צבע (ACTUATOR)	Clear (White Filter/Diffuser)
מעגל חשמלי	SPST
סוג המפעיל (ACTUATOR)	Round, Button, Flush

תגיות קשורות

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	מפיץ CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S הספק
מחיר CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	תמונות CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	תמונה CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S
גיליונות נתונים	הורד CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S גיליון נתונים	CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S גיליון נתונים של
מניות CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	קנה CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S קנה
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	ספקים Schurter	מפיץ Schurter
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1012-S	

מוצרים קשורים

<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1018-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3204 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1011-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5781 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1006-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5603 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1007-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6002 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1016-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 4356 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1013-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5641 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1010-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6624 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1015-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 3804 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1008-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6026 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1017-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 6993 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1009-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 2729 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CPS16-LA00A10-SNCCWTWF-AI0BWVAR-W1014-S היצרנים: Schurter תאור: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 5439 במלאי: pcs</p> <p>RFQ</p>